


REGLAGE DES MOTEURS SLT 50 - SLT 60

1 Préparation



2 Cablage

Monte

Stop



Descente



OK




Si la touche descente fait monter le store,
inversez les câbles noir et marron




REGLAGE DES MOTEURS

SLT 50 - SLT 60

3 Réglage de la position d'arrêt basse



4 Réglage de la position d'arrêt haute



5 Test

